

The N-GAGE logo is positioned in the upper right area of the page. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356456

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ – NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és N-Gage a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot. A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Tartalom

Bevezetés	1
A Nokia Modem Options telepítése	1
A Nokia N-Gage készülék csatlakoztatása a számítógéphez	3
A telefon kiválasztása modemként	4
A Nokia Modem Options indítása	6
A Nokia Modem Options eltávolítása	7
Fontos biztonsági tudnivalók	8

Bevezetés

Kérjük, a termék működtetéséről, karbantartásáról olvassa el a használati útmutatót, amely fontos biztonsági tudnivalókat is tartalmaz.

A Modem Setup program a következő összetevőket telepíti a számítógépre:

- Nokia N-Gage adat- és faxmodem-illesztőprogramokat, melyekkel a telefon modemként használható adat- és faxhíváskor
- A Nokia Modem Options programot, mellyel megadhatók az adathívások beállításai.

A Nokia Modem Options program Windows 98SE/Me/2000/XP rendszeren fut, és támogatja a Bluetooth DUN és FAX profilt.

A Nokia Modem Options telepítése

1. A CD-ROM főmenüjében kattintson az **Software**, majd az **Install now** (Telepítés most) parancsra. Kattintson a **Nokia Modem Options** lehetőségre.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Ha nem áll rendelkezésre CD-ROM:

1. Töltse le a telepítőfájlt (setup.exe).

2. Lépjen abba a könyvtárba, melybe a letöltött fájlt mentette, s kattintson duplán a fájlra.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés után

Ellenőrizze a telepített modemeket a **Vezérlőpulton** a **Nokia Modem Options** lehetőség kiválasztásával. A **Telepített Nokia Modemek** ablakban az összes Nokia High Speed modem fel van sorolva. Ha a Nokia N-Gage (Bluetooth) modem nincs a listán, akkor kézi módszerrel kell telepítenie.



Megjegyzés: Amennyiben más kompatibilis Nokia telefontípust használ, válassza ki az illesztőprogramokat a telefon alkalmazható négyjegyű típuszáma segítségével.

A Bluetooth modem felvétele:

1. Aktiválja a **Telefonos kapcsolat** profilt a Windows Bluetooth Software csomagból. Aktiválja a Bluetooth-kapcsolatot a telefonban, és hozzon létre kapcsolatot a telefon és a számítógép között. A telefon és a számítógép közötti kapcsolat létrehozásáról bővebben olvashat A Nokia N-Gage készülék csatlakoztatása a számítógéphez című fejezetben.
2. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, és válassza a **Telefon és modem beállításai** lehetőséget.
3. A **Telefon és modem beállításai** lapon kattintson a **Modemek** fülre. Kattintson a **Hozzáadás...** lehetőségre.
4. Az **Új modem telepítése** párbeszédpanelen jelölje be a **„Ne vizsgálja meg a modemet. Modem kijelölése a listából.”** négyzetet. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. A **Gyártó** listából válassza ki a **Nokia** nevet. Válassza ki a **Modellek** listából a telepítendő modemet. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Jelölje be a **A kijelölt portokra** lehetőséget. Válassza ki a listából, hogy melyik COM-portra szeretné telepíteni a modemet. Kattintson a **Tovább** gombra.

7. Ha megjelenik a **Digitális aláírás nem található** párbeszédpanel, olvassa el a megjegyzést. Az **Igen** gombbal folytathatja, a **Nem** gombbal pedig leállíthatja a telepítést

Ha a telepítés folytatása mellett döntött, a Nokia N-Gage (Bluetooth) modem neve megjelenik a Nokia Modem Options Vezérlőpultján, a Telepített Nokia modemek listájában.

A Nokia N-Gage készülék csatlakoztatása a számítógéphez

1. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép PC-kártyanyílásában legyen egy Bluetooth-kártya, és hogy telepítve legyen a Bluetooth-szoftver.
2. Aktiválja a telefonon a Bluetooth-kapcsolatot. Lépjen a **Menübe**, nyissa meg az **Eszközők** mappát, s válassza a Bluetooth lehetőséget. Ha első alkalommal használja a **Bluetooth**-t, Bluetooth-nevet kell adnia a telefonnak. Írjon be egy nevet (max. 30 betűset), vagy válassza az alapértelmezettet: „Nokia N-Gage”. Ez után válassza a Bluetooth **Be** lehetőségét.
3. Aktiválja a DUN vagy a FAX profilt a Bluetooth-szoftverben. Ez után a szoftverben aktiválja a Bluetooth-eszköz keresését. Az ezzel kapcsolatos teendők leírását a Bluetooth-szoftver dokumentációja tartalmazza.
4. Ha első ízben csatlakoztatja a Nokia N-Gage készüléket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal, össze kell „párosítania” a két eszközt. Ehhez mindkét eszközbe be kell írnia egy kódot. Válasszon egy saját (1–16 számjegyből álló) kódot, s írja be a telefonba és a számítógépbe, amikor kéri. Ez a kód csak egyszer

használatos, nem szükséges megjegyeznie. További tudnivalókat a Nokia N-Gage Játékgép használati utasítása tartalmaz.

5. Hitelesítse a Nokia N-Gage készülék és a számítógép közötti kapcsolatot. Amikor a csatlakozási kérés megjelenik a telefon kijelzőjén, válassza az **Igen** lehetőséget. A számítógép hitelesítése előre beállítható; így a telefon és a számítógép közötti kapcsolat külön hitelesítés nélkül is létrejön. Ennek érdekében lépjen a telefon **Párosított eszközök** listájára, görgessen az eszközre, és válassza az **Opciók** lehetőséget. Válassza a **Jogosult** lehetőséget.
6. A Nokia Modem Options programban válasszon megfelelő Bluetooth-modemet a telefonhoz, és adja meg a modemhasználat típusának megfelelő kapcsolatbeállításokat. Végül kattintson az OK gombra.
7. A kapcsolat ezzel létrejött.



Megjegyzés: A Nokia N-Gage adat- és faxmodem-illesztőprogramok telepítése a beállítás alatt automatikusan megtörténik.

A telefon kiválasztása modemként

A telefon sok különböző, kereskedelmi forgalomban lévő adat- és faxkommunikációs alkalmazással együtt használható. Az adat- vagy faxalkalmazás konfigurálásakor a Nokia N-Gage (Bluetooth) telefont kell modemként kiválasztani.



Megjegyzés: A Bluetooth-eszközök rádióhullámokkal kommunikálnak, így nem szükséges, hogy a telefon és a másik Bluetooth-eszköz „lássanak egymásra”. A két eszköznek legfeljebb 10 méteres távolságban kell lennie egymástól, bár a kapcsolatot különböző akadályok, például falak, vagy más elektronikus eszközök interferenciája zavarhatja. A Bluetooth-eszközök használatára korlátozások vonatkozhatnak. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál.


A Nokia Modem Options indítása


A Nokia Modem Options program a Vezérlőpultról indítható:

Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Beállítások** pontra, és kattintson a **Vezérlőpultra**.

A **vezérlőpulton** kattintson duplán a **Nokia Modem Options** ikonra.

Az adathívás-beállítások bármikor módosíthatók, akkor is, ha nincs csatlakoztatva a telefon a számítógéphez. A beállítások megadásának leírását a Nokia Modem Options súgójában találja.

 **Megjegyzés:** A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiós adatszolgáltatás) technológia a mobiltelefonnal, mobilhálózaton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra szolgál. A GPRS szolgáltatások használata csak akkor lehetséges, ha a hálózat támogatja a GPRS technológiát, és Ön előfizette ezt a szolgáltatást. A GPRS szolgáltatások díja eltérhet a szokásos GSM-adatszolgáltatások díjától. További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

 **Megjegyzés:** A nagy sebességű GSM-adatszolgáltatások használata csak akkor lehetséges, ha a hálózat támogatja a HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – nagy sebességű vonalkapcsolt adatok) technológiát, és Ön előfizette ezt a szolgáltatást. A nagy sebességű GSM-adatszolgáltatások díja magasabb lehet a szokásos GSM-adatszolgáltatásokénál. További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

A Nokia Modem Options eltávolítása

1. Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Beállítások** pontra, és kattintson a **Vezérlőpultra**.
2. Kattintson duplán a Programok **hozzáadása/eltávolítása** ikonra.
3. A **Telepítés/Eltávolítás** lapon válassza ki a **Nokia Modem Options** szoftvert az eltávolítható szoftverek listájáról.
4. Kattintson a **Telepítés/Eltávolítás** gombra.
5. A továbbiakban a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően járjon el.

Fontos biztonsági tudnivalók

A termék használatakor tartsa be a telefon és a számítógép használati utasításában olvasható összes biztonsági előírást.

Minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot, nehogy véletlenül elveszenek vagy megváltozzanak.

Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsen, amely megfelelő védelemmel rendelkezik a számítógépekre veszélyes szoftverek ellen.